



Elbląg 2025-06-17

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY SLIM

1. Moskitiera Slim jest prawidłowo naciągnięta na etapie produkcji. Nie ma potrzeby dodatkowego naciągu przy montażu.
2. Pierwszą czynnością jest zbudowanie ramy moskitiery. W tym celu zakładamy górny i dolny element ramy poprzez wsunięcie ich w wypustki narożników. W ten sposób budujemy gotową moskitierę.
3. **Ważne: sznurki poziome górne jak i dolne muszą być prowadzone w kółkach znajdujących się na końcach belki przesuwnej ciągnącej siatkę.**
4. Do zestawu dołączona jest czerwona taśma dwustronna. Taśmę przyklejamy do ramy moskitiery. Unikamy natomiast zerwania folii i przyklejenia moskitiery do ościeżnicy okiennej. To zrobimy później najlepiej punktowo.
5. Montaż rozpoczynamy od przykręcenia 4 wkrętów w narożnikach moskitiery. Po upewnieniu się, że moskitiera przesuwa się prawidłowo, jest wypoziomowana, ponownie ją demontujemy.
6. Teraz można punktowo zdejmować folię ochronną z przyklejonej taśmy. Najlepiej przyklejać moskitierę do ramy okiennej co 20 cm, na przemian odklejając i zostawiając folię na taśmie. Unikamy wtedy problemu krzywego przyklejenia moskitiery. Oderwanie taśmy wiąże się często z uszkodzeniem, pogięciem profili ramy moskitiery. Dlatego, to wkręty decydują o ułożeniu moskitiery, a przyklejenie taśmy jest czynnością „ostateczną”.
7. Wystające poza ramę kawałki sznurków najlepiej pozostawić, zawsze mogą się przydać do zmniejszenia, bądź zwiększenia naciągu.

**MOSKITIERA POWINNA BYĆ MONTOWANA PRZEZ FIRMY Z NAMI
WSPÓŁPRACUJĄCE. NIE POWINIEN JEJ MONTOWAĆ KLIENT INDYWIDUALNY.**